

Istruzioni di montaggio

▼ Posa su falda con soletta di cemento / Laying on a layer with a concrete slab

1. Nel caso si scelga la posa con soletta di cemento, le tavelle vanno accostate dal lato lungo e da quello corto. – *In the case we choose the laying with a concrete slab, the tiles should be arranged with their long sides and short sides next to one another.*



2. Dopo la posa di tutte le tavelle, nella superficie non a vista si passa un rasante. – *After all the tiles have been laid, a grout is spread in the part that is not visible.*



3. Si stende una membrana per evitare il contatto tra cemento e terracotta. Si procede realizzando la soletta con rete elettrosaldata – *A membrane is laid so that there is no contact between concrete and terracotta. Then the slab of concrete can be poured with an arc-welded mesh.*



▼ Posa su solaio in piano con soletta di cemento / Laying concrete slab flat above the attic

1. In questo caso, le tavelle vanno accostate dal lato lungo, lasciando sul lato corto lo spazio per i connettori – *In this case, the tiles should be arranged with their long sides and leaving space for placing connectors between the tiles long short sides.*



2. A questo punto si stende la membrana con relativo fissaggio dei connettori. – *At this point a membrane is laid and it is fastened by related connectors.*



3. Quindi si procede ancorando la rete elettrosaldata ai connettori e facendo la gettata in cls. – *Then arc-welded mesh is anchored to connectors and after it, concrete slab is laid.*



Tavella Facciavista

Il Sottotetto

▼ Posa su falda senza soletta di cemento / Laying on a layer without a concrete slab

1. Si fissano al centro dei travetti listelli del solito spessore delle tavelle e si procede accostando le stesse dal lato lungo. – *We place strips of wood by the same thickness of the tiles and then the tiles are laid with their long sides touching.*



2. Dopo avere rasato le fughe, si disporrà lo strato isolante, base di partenza per gli strati successivi. – *After spreading the insulator over the tiles, we place the isolating layer, the base for all roofs.*



3. A seconda delle scelte progettuali si utilizzerà un tipo di materiale isolante piuttosto che un altro. – *According to the planning preferences we will use a type of isolant material rather than another.*



▼ Posa su solaio in piano senza soletta di cemento / Dry Laying above the attic

1. Si fissano al centro dei travetti listelli del solito spessore delle tavelle e si procede accostando le stesse dal lato lungo. – *We place strips of wood by the same thickness of the tiles and then the tiles are laid with their long sides touching.*



2. Si procede al fissaggio dell'OSB. – *Then we clench the OSB layer.*



3. Quindi segue il montaggio di tavole dello spessore di progetto posizionate a 45 gradi rispetto alla parete. – *Then we lay down strips of wood with projected thickness and we place this layer posed at 45° toward the wall.*



Fitting instructions